

Uniel

Налобный фонарь Bright eyes/Comfort

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На налобные фонари торговой марки Uniel предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Сертификация

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.

www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 77 18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО ТК «Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие		Номер серии XM240921 Дата изготовления 09 2021
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО ТК «Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru


Uniel

www.uniel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ BRIGHT EYES/COMFORT

S-HL011-C



Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием фонаря. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Общие сведения

Назначение

Налобные фонари торговой марки Uniel предназначены для освещения темных и труднодоступных мест.

Основные параметры и характеристики

Наименование	S-HL011-C
Источник света	LED 1Вт
Элементы питания	3×AAA (не в/к)
Яркость, лм	65
Время непрерывной работы, ч	18
Длина луча, м	40
Размеры, мм	35×55×45
Вес, г	50

Меры предосторожности

- Не направляйте в глаза.
- Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие.
- Не опускайте фонарь в воду.
- Не закрывайте стекло и отражатель во время использования.
- Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время использования.
- Перед чисткой изделия или заменой его частей выключите изделие и дайте ему остыть.
- Не используйте фонарь с неисправными батарейками.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Для переключения между режимами работы последовательно нажимайте на кнопку.
- Следует время от времени протирать защитное стекло фонаря. Чистое и прозрачное стекло обеспечивает лучшее освещение.
- Чистить корпус фонаря рекомендуется тканью или салфеткой. Запрещается использовать для удаления грязи растворители: бензин, спирт и т. п.
- Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправностей.

Меры при обнаружении неисправностей

Если фонарь не работает должным образом, наиболее вероятной причиной является неисправность батарейки.

Если после замены батарейки ситуация не изменится, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация фонаря производится в соответствии с местным законодательством.

Срок службы

Не менее 12 лет.